



Håndtering af SportIdent BSF8 kontrolenheder.

Normal funktion:

Når kontrolenhederne tændes, skal de afgive et BIB og et lyssignal.

Unormal funktion:

Bibber kontrolenhederne mere end 1 gang ved opstart, betyder det at spændingen på batteriet er ved at være for lavt. Bibber kontrolenhederne 2 eller flere gange er det et signal om at de snart skal efterses, men de vil stadigvæk fungere.

Begynder kontrolenhederne at hyle konstant, er det fordi dens batterispænding er så lavt, at de ikke længere fungerer. Kontrolenhederne vil fortsætter med at hyle indtil alt strøm på batteriet er brugt op, og det vil ikke længere være muligt at komme i kontakt med enheden, uden at batteriet bliver udskiftes!

Opleves det at kontrolenhederne bibber mere end 1 gang ved opstart, bedes undertegnede kontaktes.

2020-09-17

Kristian Toustrup